

## **Beschrijving voor montage OPVOUWBARE TENTSTOKKEN**

*Hier naast een foto met de benodigde materialen die nodig zijn*

- 1 x tent stok compleet
- 4 x bout M 6 x 20
- 2 x moer imbus M 6
- 2 x kunststof busje
- 2 x moer m6
- 1 x buis houder
- 2 x schijf 6 mm



### **Montage volgorde**

monteren van het voorplaatje waar de tent buis afsteunt voor in de bak.  
Houd het plaatje in het midden van de bak en boor de 6mm gaten 2,5 cm vanaf de boven kant van de bak.

*(pas op dat je het frame niet raakt tijdens het boren)*

Zet het voorplaatje vast met de bij geleverde bouten M6 x 20 en schijven en moeren.



### **Monteren van de bevestiging busjes achter in de bak**

Meet vanaf de boven kant in de zijkant van de bak,  
Loodrecht 10.5 cm (zie foto) naar beneden en teken hier af.

Meet van uit de achter zijde van de bak 1,5 cm (zie foto) en teken deze ook af .

Boor een gat 6 mm en plaats de buishouder met het kunststof busje aan de binnen zijde van de bak ( zie foto) hier op komen de tent buizen te rusten.

